JOYOR BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE T6E





Elektrischer Roller Typbezeichnung: T6E

Marke: JOYOR Klassifizierung: 2

Baujahr: 2025

Maximale Geschwindigkeit: 20 km/h

Nennleistung: 500 W

Masse des PLEV (Personal Light Electric Vehicles): 25.6 kg

Maximales zulässiges Nutzlastgewicht: 150 kg

Entspricht der Norm: EN 17128:2020

Hersteller: JINHUA JOYOR VEHICLE CO., LTD


Adresse: No. 331, Xishan, Straße Xicheng, Yongkang, Zhejiang, China

EU-Importeur: WeRoll Tech GmbH

Adresse: Hausbroicher Straße 62, 47877 Willich, Deutschland

Telefonnummern: 02156 4849890

WICHTIG! LESEN SIE SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE ES FÜR NACHSCHLAGEZWECKE AUF!



BITTE VERÄNDERN SIE DIESEN ELEKTROROLLER NICHT OHNE GENEHMIGUNG.

ALLE NEGATIVEN FOLGEN, DIE DURCH ÄNDERUNGEN ENTSTEHEN, WERDEN VOM BENUTZER GETRAGEN.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, da es wichtige Sicherheitsinformationen enthält!

Verwenden Sie den Elektroroller nicht, bevor Sie seine Leistung vollständig verstanden haben.

Heben Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, um es künftig als Referenz zu verwenden.

Elektroroller

BENUTZERHANDBUCH

- ! Regulatorische Anforderungen variieren je nach Region und können den Nutzungsbereich des Rollers einschränken. Prüfen Sie die örtlichen Vorschriften im Voraus.
- ! Bewahren Sie den Karton auf! Im Falle einer Rücksendung muss sonst möglicherweise ein Karton erworben werden, damit die Rücksendung erfolgreich ist.
- ! Die beweglichen Teile der Aufhängung oder Dämpfung sollten regelmäßig mit einer kleinen Menge von Schmierstoff (außer Bremsen und Lager) bestrichen werden, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und Verschleiß, Korrosion und Geräusche zu vermeiden.
- ! Wenn Sie den Elektroroller zum ersten Mal verwenden, laden Sie ihn bitte vollständig auf. Um den Akku nicht zu beschädigen, entladen Sie diesen bitte nicht vollständig, sondern nur fast vollständig.
- ! Der empfohlene Reifendruck beträgt 3,5 bar (um Verschleiß zu reduzieren, die Reichweite zu verbessern und einen. Druckverlust zu verhindern).

JOYOR

INHALTSVERZEICHNIS

Anweisungen

für die


Seitenreflektoren

Technische Daten



After-Sales-Service

1. Hauptkomponenten




2. Sicherheitsrichtlinien

- 1. Nehmen Sie keine zusätzlichen Passagiere mit.


 Dieses E-Scooter ist für Erwachsene konzipiert
 und nur für einen Fahrer bestimmt. Jugendliche
 sollten nur unter Aufsicht eines
 Erwachsenen fahren.
- 2.Beim Fahren dieses Produkts tragen Sie stets einen EN 1078- oder EN 1080- kompatiblen Schutzhelm und passende Schutzausrüstung, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.





3.Fahren Sie mit diesem Produkt nicht in unsicheren Orten wie Randstreifen oder in Gebieten an denen das Fahren illegal ist.

4.Fahren Sie erst auf der Straße wenn Sie sich mit dem Fahrzeug vertraut gemacht haben. Üben sie zunächst in einem sicheren Bereich.





- 5. Keine schweren Gegenstände an den Lenker hängen. Unfallgefahr!
- 6.Die Bremsscheiben nach dem Bremsen nicht berühren. Verbrennungsgefahr!


7. Führen Sie keine gefährlichen Manöver aus oder fahren Sie nicht mit einer Hand, während das Scooter in Bewegung ist; lassen Sie beide Füße auf dem Scooter.



8. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Temperaturen unter -5°C.



9.Vermeide Sie hohe Geschwindigkeiten auf unebenen Oberflächen. Schieben Sie den E-Scooter bei Bedarf. Er eignet sich nur für befestigte Straßen und trockenen Asphalt.



10. Schalten Sie die Stromversorgung nicht aus, während das Scooter in Bewegung ist.

- 11. Vermeiden Sie es, dass dieses Produkt lange Zeit nicht genutzt wird. Der Akku muss mindestens einmal im Monat aufgeladen werden und der Ladeanschluss sauber und trocken sein.
- 12.Setzen Sie den E Scooter nicht über längere Zeiträume der direkten Sonneneinstrahlung aus, und lagern Sie ihn nicht in einem geschlossenen Raum mit hoher Temperatur.


13. Fahren Sie nicht mit diesem Produkt auf Oberflächen, die ölig, eisig oder glitschig sind.


14. Fahren Sie nicht bei starkem Regen, Schnee oder starkem Wind, um unnötige Verletzungen zu vermeiden.



15. Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller festgelegte maximale Tragfähigkeit, wie im Benutzerhandbuch beschrieben.


16. Verwenden Sie den E-Scooter nicht bei extremen Temperaturen. Halten Sie ihn von brennbaren Stoffen und offenen Flammen fern.






- 17. Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- 18.Laden Sie den E-Scooter nicht unbeaufsichtigt auf.
- 19.Laden Sie den E Scooter nicht in geschlossenen Räumen, sondern in einem offenen Bereich. Stoppen Sie den Ladevorgang, wenn das Ladegerät zu heiß wird.
- 20. Vermeiden Sie es, den E-Scooter in übermäßig feuchten Umgebungen aufzubewahren.

21.Stellen Sie die Höhe des Produkts auf ein passendes Niveau ein, um ein sicheres Fahren zu gewährleisten.



22. Versuchen Sie nicht, Stufen mit einem Abstand von mehr als 3 Zentimetern direkt zu befahren. Dies kann dazu führen, dass das Fahrzeug umkippt und der Fahrer verletzt wird oder das Fahrzeug beschädigt wird. Versuchen Sie auch, Stufen mit einem Abstand von weniger als 3 Zentimetern zu vermeiden.




23. Vermeiden Sie es, durch Pfützen zu fahren, die tiefer als 3 cm sind, um Schäden an den elektrischen Bauteilen durch Wasser zu vermeiden.

3. Aufbau


Achtung! Halten Sie die Verpackungsbeutel nach dem Öffnen außerhalb der Reichweite von Kindern, um das Risiko der Erstickung zu vermeiden.

1.Nehmen Sie den neuen E-Scooter aus der Verpackung heraus und öffnen Sie den Schnellverschluss auf dem Hauptstutzen.


2.Ziehen Sie das senkrechte Rohr aus dem Hauptstutzen bis zu einer passenden Länge heraus und sichern Sie es, indem Sie den Schnellverschluss festziehen.



3.Verwenden Sie den beigefügten Inbusschlüssel, um die Sonnenblumen-Schraube auf dem senkrechten Rohr zu entfernen.





4.Befestigen Sie den Lenker am senkrechten Rohr und ziehen Sie die Schraube mit dem Sonnenblumenmuster fest.



5.Drücken Sie mit einer Hand den klappbaren Lenker nach unten, während Sie mit der anderen Hand den Hauptstutzen nach oben ziehen.


6.Setzen Sie einen Fuß auf den Heckflügel, greifen Sie die Lenkerenden mit beiden Händen und drücken den Lenker kräftig vorwärts, bis der Verriegelungspin vollständig in der Nut steckt.






7.Drehen Sie den Sicherheitsverschluss zurück in seine Ausgangsposition und verschließen ihn.

8.Stellen Sie den Lenker in die der richtigen Position ein und verwenden Sie einen Schraubenschlüssel (Inbusschlüssel) zum Festziehen der vier Schrauben auf der linken und rechten Seite der Zweiloch-Klemme.






4.Klappmechanismus

1. Ziehen Sie den Sicherheitsverschluss nach außen und drehen Sie ihn.







F

3.Wenn sich die Klappnadel in der n\u00e4chsten Nut befindet, wurde der E-Scooter erfolgreich eingeklappt.

4.Öffnen Sie den Schnellverschluss auf dem Hauptstutzen, um das senkrechte Rohr auf die gewünschte Länge einzustellen.





5. Elektrisches Verkabelungsdiagramm







Multifunktions-Kombitaste

Anschlusskabelbeschreibung

- 1. Anschlusskabel zwischen Anzeigeinstrument und Steuergerät: 6-poliger weiblicher wasserdichter Stecker.
- 2. Anschlusskabel zwischen Anzeigeinstrument und Multifunktions-Kombinationsschalter: Auf der Anzeigeinstrumentseite ist es ein 4-poliger weiblicher wasserdichter Stecker.
- 3. Anschlusskabel zwischen Anzeigeinstrument und Beschleuniger mit Tasten: Auf der Anzeigeinstrumentseite ist es ein 3-poliger weiblicher wasserdichter Stecker.



6.Display - Bedienungsanleitung



Funktion	Stan- dardwert	Funktionsbeschreibung
P02	1	Geschwindigkeitseneinheit wählen: (0) km/h, (1) Meilen pro
		Stunde (Mp/h).
P04	5	Automatische Schlafzeit: 0 (aus), 1 bis 60 Minuten verstellbar.
P12	5	Anlaufdrehmoment, 0 (schwächst) ~ 5 (stärkste).
P15	100	Prozentuale Geschwindigkeitsbegrenzung: 1% bis 100%
		verstellbar.
P99	-	Um die Standardparameter zurückzusetzen, drücke bei aktiviertem
		Einstellungsmodus die Taste 🐚 fünf Sekunden lang.
ODO	. -	Bei gelöschtem ODO - Protokoll und im Einstellungsmodus,
		drücke 🐚 5 Sekunden lang.
BN	_	Die Anzahl der Batterieladungen.
BP	_	Der Batteriestromprozentwert.

7.Fehlercode-Beschreibungen

Bremsignal: Leuchtet ständig auf, wenn gebremst wird oder eine Bremsstörung auftritt.

Bei Auftreten einer Störung blinkt der Fahrinfo - Bereich des Dashboards, um den Störcode anzuzeigen. Für die genauen Störcodes, bitte die folgende Tabelle beachten.

Fehlercode	Beschreibung
E-01	Fehler der drei Phasen-Hall-Sensoren im Heckantriebsmotor
E-02	Fehler am Gaspedalgriff (Kabelbruch/Kurzschluss), Fehleranzeige durch
	Display beim Prüfen des Gaspedals
E-03	Fehler im Heckantriebscontroller, Betrieb nicht möglich
E-04	Fehler am Bremsgriff (Bremsensignal dauerhaft aktiv für 5s beim
	Einschalten, automatisch nach Signalende wiederhergestellt)
E-05	Unterspannungsschutz im Heckantriebscontroller
E-06	Kommunikationsfehler: Display empfängt keine Controllerdaten für 2s
	(gemäß Display-Logik)
E-07	Kommunikationsfehler: Controller empfängt keine Displaydaten für 2s
E-08	Überstrom-/Kurzschlussschutz im Heckantriebscontroller
E-09	Überhitzung/Fehler im Heckantriebscontroller
E-10	Überhitzung/Fehler im Heckantriebsmotor
E-11	Phasenausfall im Heckantriebsmotor, Motorschaden
E-12	Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit im Heckantriebsmotor
E-13	Überspannungsschutz im Heckantriebscontroller
E-30	Überladeschutz der Batterie
E-31	Tiefentladeschutz der Batterie
E-32	Überhitzungsschutz der Batterie
E-33	Überstromschutz der Batterie
E-34	Keine Batteriekommunikation für 2s

Blinkerstörung: Wenn eine Blinkerstörung auftritt, blinken die Blinker des Dashboards schnell (links und rechts), 90 bis 120 Mal pro Sekunde.

- (1) Es ist strengstens verboten, die Plus- und Minuspole der Spannungsversorgung falsch zu verbinden. Andernfalls führt dies zu einer dauerhaften Beschädigung des Displays.
- (2) Verbinden Sie gemäß der Zeichnung alle Kabel des Displays korrekt. Alle Klemmen müssen einwandfrei kontaktiert werden und die Schlauchhülsen müssen die Klemmen vollständig umfassen. Andernfalls treten unerwartete Störungen auf.
- (3) Um die Zuverlässigkeit des Displays zu gewährleisten, muss die eingesetzte Spannung innerhalb des zulässigen Spannungsbereichs des Displays liegen.

8.Ladeanweisungen


Ladenn Sie den Akku in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung auf.

- 1.Drehen Sie den Deckel des Ladeanschlusses um ihn zu öffnen. Schließen Sie das Ladegerät nur an, wenn der E-Scooter ausgeschaltet ist.
- 2.Der Ladevorgang läuft, wenn die Statuslampe des Ladegeräts rot leuchtet.
- 3.Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Statuslampe des Ladegeräts grün leuchtet. Entfernen Sie nun umgehend das Ladegerät vom Stromnetz und anschließend vom E-Scooter.

9.Bedienungsanleitung

Funktion	Anweisungen
Gangschaltung	Im Geschwindigkeitsanzeige-Zustand drücken Sie kurz Taste 🔑,
	um zwischen Gängen 1, 2 und 3 zu wechseln, und Taste 🕒 , um
	in umgekehrter Reihenfolge zu schalten.
Anzeigeinformationen	Im Einschaltzustand und auf der nicht-Einstellungs-Oberfläche
wechseln	drücken Sie kurz Taste 🖎, um zwischen TIME, TRIP, BP-100,
	ODO und ERR zu wechseln. Die Anzeigeinformationen wechseln
	zyklisch.
Scheinwerferschalter	(Controller erforderlich) Halten Sie Taste 📂 ca. 2 Sekunden
	gedrückt. Wenn Taste 🗊 eine Anzeige liefert, sind die Lichter
	eingeschaltet, ansonsten ausgeschaltet.
Blinklichtfunktion	(Controller erforderlich) Im Ausgangszustand drücken Sie kurz
	Taste , um in den Blinklichtanzeige - Zustand zu wechseln.
	Drücken Sie eine Blinktaste erneut, um diesen Zustand abzubrechen
Schiebemodus	(Controller erforderlich) Halten Sie die Taste 🕒 5 Sekunden lang
	gedrückt, wenn die Ganganzeige sich nicht im Zustand 0 befindet.
	Wenn das Display eine bestimmte Information anzeigt, ist die
	Schiebefunktion eingeschaltet; andernfalls ausgeschaltet.
Setup-Menü betreten oder	Halten Sie Taste ■ etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das
verlassen	Setup-Menü zu betreten oder zu verlassen.
Aktuelle Setup-Parametertyp	Drücken Sie kurz Taste 📂 für den nächsten Parametertyp und
umschalten	Taste Für den vorherigen.
In den Zustand der aktuellen	Drücken Sie kurz Taste 🗹 , um in den Einstellzustand des
Parameteranpassung wechseln	aktuellen Parameters zu gelangen. Der Parameter wird blinken.
Anpassen des Werts des	Drücken Sie Taste 🏲 kurz, um den aktuellen Parameterwert zu
aktuellen Parametertyps	erhöhen, und Taste 💽, um ihn zu verringern.

10.Fahranweisungen



VORBEREITUNG

- 1. Wähle einen offenen Bereich zum Fahren.
- 2.Befolge die Schritte zum Aufklappen des E-Scooters und trage Schutzausrüstung vor jedem Fahren.


DAS FAHREN

- 1.Zum Starten einen Fuß auf das Trittbrett setzen und sich mit dem anderen kräftig vom Boden abstoßen.
- 2. Sobald du rollst, stell auch den zweiten Fuß aufs Trittbrett.
- 3. Im Notfall kräftig bremsen der Scooter stoppt schneller.
- 4. Auf nassen Straßen verdoppelt sich der Bremsweg fahre vorsichtiger und langsamer.

11.Akku und Ladegerät

Jedes Modell hat einen spezifischen Akku und ein Ladegerät. Prüfen Sie deren Kompatibilität. Verwenden Sie keine Akkus oder Ladegeräte anderer Hersteller, da sonst Störungen oder ungedeckte Schäden auftreten können.


AKKU



T₆E

Der Lithiumakku der T6E ist für mindestens 800 Ladezyklen ausgelegt und kann bei normaler Benutzung über 1.000 Zyklen erreichen. Lithiumakkus können beim Aufladen gefährlich sein. Laden Sie sie bitte im Freien.

AKKULADEGERÄT



Wenn der Akku nicht ladbar ist, wenden Sie sich bitte an ihren Händler. Bitte beachten Sie, dass Akkuschäden infolge abnormer Zustände nicht von der Gewährleistung abgedeckt sind.

12.Produktwartung

REIFEN:

Dieses Produkt hat Gummireifen. Bei deutlichem Verschleiß oder sichtbaren Schäden wenden Sie sich an Ihren Händler, um die Reifen gegen Originalteile auszutauschen. Prüfen Sie den Reifendruck vor Gebrauch und füllen Sie bei Bedarf auf. Überprüfen Sie die Schrauben auf Fehlende oder Lockerungen und ziehen Sie sie fest oder ersetzen Sie sie, wenn nötig.

BREMSEN:

Dieses Produkt verfügt über ein Vorder- und Hinterrad-Bremssystem. Überprüfen Sie regelmäßig die Dicke der Bremsbeläge. Wenn es zu deutlichem Verschleiß kommt, ersetzen Sie sie unverzüglich, um negative Auswirkungen manhelhafter Bremsleistung zu vermeiden.

AKKU:

Laden Sie den Akku vor der ersten Nutzung vollständig auf. Wird der E-Scooter längere Zeit nicht verwendet, sollte der Akku mindestens einmal pro Monat nachgeladen werden. Schäden am Akku durch Wassereintritt, Stöße oder andere ungewöhnliche Einflüsse sind nicht von der Gewährleistung abgedeckt.

BEI INTENSIVER NUTZUNG: PRÜFEN SIE MONATLICH DIE FAHRZEUGSCHRAUBEN. ERNEUERN SIE ALLE SECHS MONATE LOCKERE SCHRAUBEN.

DREHEN SIE DIE MUTTERN DES KLAPPMECHANISMUS ALLE DREI MONATE MIT 20 NM FEST.

PRÜFEN SIE DIE RADACHS-SCHRAUBEN BEREITS EINE WOCHE NACH DER ERSTEN NUTZUNG AUF 20 NM, UM PROBLEME ZU VERMEIDEN.

13. Technische Daten


T₆E








Reichweite ≤ 70km



Akku 48V18Ah



Geschwindigkeit 20km/h

Maße im geöffneten Zustand

Maße im gefalteten Zustand


Verpackungsmaße

: 1230*630*1305mm

: 1170*630*540mm

1180*220*500mm

14. Anweisungen für die Seitenreflektoren



Abstand zwischen der Mitte des seitlichen Reflektors und der Vorderachse

15. After-Sales-Service

Für Serviceleistungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Während der Gewährleistungsdauer besteht kein Anspruch auf Beseitigung folgender Schäden oder Mängel:

- 1.Fehlende Wartung und Reparatur gemäß diesem Handbuch.
- 2. Verwendung des Elektrorollers für andere Zwecke, Stunts oder andere gefährliche Handlungen, die zu Schäden oder Funktionsausfall führen.
- 3.Unbefugte Demontage/Montage oder Gebrauch von Teilen außer Originalteilen. Schäden an Karosserie und Zubehör durch falschen Gebrauch, Unfälle oder Kollisionen.
- 4. Fahrzeuge mit unvollständigen Etiketten, Wassereintritt oder inkonsistenten Teilenummern.
- 5.Schäden oder Funktionsverlust bei Nutzung unter ungewöhnlichen Straßenbedingungen.
- 6.Nutzung des Rollers für kommerzielle Miete oder unbefugte Zwecke, nicht genehmigt vom Hersteller.
- 7. Schäden durch Naturkatastrophen oder unvermeidliche menschliche Faktoren.
- 8.Langer Sonneneinstrahlungs- oder Regenexposition des Produkts, was zu schneller Alterung und Funktionsverlust führt.

Firma:

Jinhua Joyor Vehicle Co., Ltd.

Adresse:

No. 331, Xiashan Natural Village, Lianfeng Village, Xicheng Sub-district, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province

Telefonnummer:

+86-0571-81915113

Website:

www.joyorescooter.com

Bitte befolgen Sie die lokalen Vorschriften für die Wiederverwertung von Elektroschrott.

Im Folgenden finden Sie Informationen zur Wiederverwertung und Entsorgung von Batterien/Akkus sowie Elektro- und Elektronikgeräten.

Ist ein Produkt oder dessen Akku mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet, darf weder das Produkt noch eines seiner Akkus über den Haushaltsmüll entsorgt werden. Stattdessen ist es Ihre Verantwortung, die Altbatterien/-akkus und/oder die Elektro- und Elektronikgeräte an eine entsprechende Sammelstelle für das Recycling von Batterien/Akkus bzw. Elektro- und Elektronikgeräten zu übergeben. Dieses getrennte Sammeln und Recyceln hilft, natürliche Ressourcen zu erhalten und eventuelle Auswirkungen aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Gefahrstoffen in Batterien/Akkus und Elektro- und Elektronikgeräten auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermeiden, die durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten.

Recyceln Sie Ihre alten elektronischen Geräte und Akkus bzw. Batterien kostenlos an den Sammelstellen Ihrer städtischen Gemeinde vor Ort.

Microsoft recycelt alte elektronische Geräte mit dem Partnerunternehmen ERP Germany (www.erp-recycling.de), Altbatterien bzw. Akkus mit GRS (www.grs-batterien.de und www.erp-recycling.de) und Verpackungen mit Landbell (www.landbell.de).

Sammelstellen in Ihrer Gegend finden Sie unter www.grs-batterien.de/verbraucher.html und www.erp-recycling.de.

ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)
REGISTRIERUNGSNUMMER: DE 66925040 (Microsoft Ireland), DE 32276890 (Microsoft Deuthschland). BATTERIE-REGISTRIERUNGSNUMMER: 21001233.

EG-Konformitätserklärung

Marke: JOYOR

Produktbezeichnung: Elektrischer Roller-Scooter

Modell-Nr.: T6E

Hersteller: Jinhua Joyor Vehicle Co., Ltd

Adresse: 2. Stock, Gebäude 1, 331 518100, Zhejiang, China

Baujahr: 27.11.2021

Die Firma Jinhua Joyor Vehicle Co., Ltd trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung.

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der folgenden europäischen Richtlinien:

Richtlinie 2014/30/EU - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)

Richtlinie 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie (MD)

Richtlinie 2011/65/EU - Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Registrierung, Evaluierung, Genehmigung und Beschränkung von Chemikalien (REACH)

Richtlinie 94/62/EG - Verpackungen und Verpackungsmüll

Anwendung der folgenden Normen/technischen Spezifikationen:

EN 17128:2020 Leichtes Kraftfahrzeug für den Personen- und Güterverkehr und damit zusammenhängende Anlagen, die nicht der Typgenehmigung für die Straßenfahrt unterliegen - Personelleichte Elektromobilitäts-Versorgungsmittel (PLEV) - Anforderungen und Prüfverfahren

EN 62321-1:2013 Bestimmung bestimmter Stoffe in elektrotechnischen

Produkten - Einführung und Überblick

EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine

Gestaltungsprinzipien - Risikobewertung und Risikominderung

EU-Repräsentant: WeRoll Tech GmbH

Adresse: Hausbroicher Straße 62, 47877 Willich, Deutschland

Unterschrift:

Ligurang

Jinhua, 07.11.2023

Li Guowang

Generaldirektor der Jinhua Joyor Vehicle Co., Ltd

Erlebe puren Fahrspaß mit der neuen T6E